KETRON Tipps & Tricks

Das KARAOKEmenü

Für SD9 – SD 90 – SD60 - SD7 - SD40 MIDJPRO

DAS KARAOKEMENÜ

Der PLAYER-Bereich ist das Herzstück für das Spielen mit Files. In verschiedenen "Tipps und Tricks" Beiträgen haben wir schon einige der Einstellungen näher betrachtet, hier kommen ein paar Infos zu einer Funktion, die Sie ebenfalls im PLAYER finden, nämlich.....

KARAOKE

Damit kann die Darstellung der Lyrics und des Displayhintergrunds im PLAYER global für den Filebereich eingestellt werden.

Zuständig dafür ist ein Bearbeitungsfeld rechts oben im Display, das auch auf den Namen KARAOKE hört. Nur...wo isses denn?

Das Bearbeitungsfeld wird erst dann angezeigt, wenn ein File mit Lyrics oder Textdatei gestartet wird.

Das kann ein Midifile, ein Mp3 oder eine Wavedatei mit verlinkter Textdatei sein. Wird ein File ohne Lyrics oder Textdatei ausgewählt, wird das Feld NICHT angezeigt.

Für unser Beispiel nehmen wir ein Midifile mit vorprogrammierten Lyrics. Nachdem das File gestartet wurde, wird das Feld "Karaoke" rechts oben im Display angezeigt.

(nächstes Bild, rot markiert)

[1] VERZE	IH	- 4/4	J= 126 T:0	Drum Bass 63 63	Chord Orch Right 63 63 63
					Karaoke
Verzeih o	las ich dic	h liebe			^
auch wer	nn mein He k dir rote l	erz zerbric Rosen	nt		¥
verbieter verzeih d	n kannst d Ias ich dic	lu es nicht h liebe			[02:4] 121
					Play Bar
SYNC/NEXT	Drum RESTYLE	PLAYLIST	MY FOLDER	MARKER	FUNCTION

WICHTIG: Die Bearbeitung kann nur bei laufendem File erfolgen. Tippen Sie also auf das Feld, WÄHREND das File abgespielt wird. Das Karaokefeld wird dann gelb hinterlegt. Am unteren Rand des Displays werden dann die verschiedenen Bearbeitungsmöglichkeiten angezeigt. (nächstes Bild, rot markiert)

KLEINER TIPP: Wenn Sie einen externen Monitor anschliessen, können Sie die Änderungen sofort verfolgen, es muß dafür nicht immer das Bearbeitungsmenü verlassen werden.

[1] VERZEIH	- 💻	4/4	T:0	rum Bass 53 63	Chord Orch Right 63 63 63
					Karaoke
Verzeih das auch wenn	ich dich lie mein Herz z	be erbricht			^
ich schick d	lir rote Rose	en			¥
verbieten k verzeih das	annst du es ich dich lie	nicht be			[04:1] 121
					Play Bar
COLOUR	FONT	Z00M -	ZOOM	+	POSITION

Bevor Sie die Bearbeitung der einzelnen Funktionen starten, ein (beruhigender) Hinweis: Auch wenn das File in der Zwischenzeit zu Ende ist, bleiben alle bis dahin vorgenommenen Einstellungen erhalten.

Das Instrument darf aber nicht ausgeschaltet werden.

Zur Speicherung der Einstellungen kommen wir dann am Ende.

Die einzelnen Funktionen werden durch Antippen des jeweiligen Feldes angewählt, ein weiteres Antippen leitet wieder zur Hauptseite zurück. Der Taster "EXIT" ist hier nicht aktiv.

Schauen wir uns nun die einzelnen Möglichkeiten an.

COLOUR

"COLOUR", ist im Display unten links positioniert. Damit können die Hintergründe im Display festgelegt werden.

Nach dem Antippen öffnet sich folgende Displayansicht. (nächstes Bild)



Mit dem Datenrad können nun die einzelnen Hintergründe angewählt werden. Um das ausgewählte Preset wird ein roter Rahmen gesetzt. (nächstes Bild)



In unserem Beispiel ist das zweite Bild von links in der oberen Reihe markiert. Durch Antippen im Display wird dieser Hintergrund aktiviert. Alternativ dazu kann das entsprechende Motiv auch durch direktes Antippen ausgewählt werden. Um sich das Ganze anzusehen, tippen Sie wieder auf das Feld "COLOUR". Die Displayansicht wird nun wie im nächsten Bild zu sehen, dargestellt.

[1] VERZEIH	- <u>4/4</u> = 126	T:0 Drum B 63	ass Chord Orch Righ 63 63 63 63
bricht			Karaoke
ich schick dir rote	Rosen		
verbieten kannst	du es nicht		
verzeih das ich di	ch liebe		
ein letzter Brief a	n didi		v
verbrannt sind m	eine Flügel		[15:3]
ich flog zu nah an	Slicht		121
and the second second			Play Bar
COLOUR FOI	NT ZOOM -	Z00M +	POSITION

Um einen anderen Hintergrund auszuwählen, tippen Sie wieder auf das Feld "COLOUR".

Insgesamt stehen zwei Displayseiten mit Hintergründen zur Auswahl.

Um auf die zweite Seite zu gelangen, scrollen Sie mit dem Datenrad einfach weiter. Hier sind einfachere Motive bzw. Farben gespeichert.

Bei einigen Presets (speziell auf der zweiten Displayseite) sind der Schrifttyp (Font) und die Farbe der Zeichen an den Hintergrund gekoppelt. Dies kann aber in der nächsten Einstellung "FONT" geändert werden.

FONT

Diese Einstellung regelt sowohl die Farben von Text und gerade aktivem Textteil, als auch den Schrifttyp. Tippen Sie auf das Feld "FONT".

[1] VERZEIH ^{4/4} = 126 T:0 -Lyric Colour Lyric Font Default *Lyric.. *Lyric.. *Lyric.. ~ Lyric.. Lyric.. *Lyric.. vv Lyric.. Lyric.. *Lyric. (-/-) PlayBar TXT chars for row: 30 COLOUR POSITION FONT ZOOM -ZOOM +

Es öffnet sich eine Ansicht, wie auf dem nächsten Bild dargestellt.

Im linken Teil unter "Lyric Colour" kann die farbliche Kombination zwischen dem Haupttext und dem momentan aktiven Text ausgewählt werden.

Im rechten Teil unter "Lyric Font" können verschiedene Schrifttypen ausgewählt werden. Fonttypen die mit einem Stern gekennzeichnet sind, bieten ein gleichmäßigeres Schriftbild, da jedes Zeichen den gleichen Raum erhält.

Ein praktisches Beispiel:

Im Bereich "Lyric Colour" wählen wir aus der zweiten Reihe die Kombination "Gelb-Schwarz" aus. Dabei bildet schwarz die Grundfarbe, gelb ist die Farbe, die dem Text folgt. Diese Darstellung gilt für jede Farbauswahl. Das rechte Dreieck ist die Grundfarbe, das linke Dreieck der "Textverfolger".

Im Bereich "Lyric Font" nehmen wir die Schrift in der Mitte der zweiten Reihe. (beides im nächsten Bild rot markiert)



Das Ergebnis sieht dann wie auf dem nächsten Bild dargestellt, aus. Als Hintergrund wurde hier noch die Werkseinstellung (blau) gewählt.

[1] VERZEIH _	4/4 J= 126	T:0 Drum E 63	ass Chord Orch Right 63 63 63 63
Verzeih das ich dich lie	ebe		Karaoke
auch wenn mein Herz	zerbricht		
ich schick dir rote Rose	en		
verbieten kannst du es	s nicht		
verzeih das ich dich lie	ebe		¥
ein letzter Brief an dic	h		[17:4]
verbrannt sind meine l	Flügel		121
			Play Bar
COLOUR FONT	ZOOM -	ZOOM +	POSITION

Default:

In den Bereichen "COLOUR" und "FONT" finden Sie im rechten oberen Teil des Displays das Feld "Default". (nächstes Bild, rot markiert)

[1] VERZEIH	- 4/4 = 126	T:0 Drum 63	Bass Chord C 63 63	Drch Right 63 63
Lyric Colour		— Lyric Font —	[Default
	*Lyric	*Lyric *	Lyric	
	*Lyric	Lyric	Lyric	^ V
	Lyric	Lyric	*Lyric	(-/-)
TXT chars for row: 30			F	PlayBar
	т ZOOM -	Z00M +	POSI	ΓΙΟΝ

Tippen Sie auf dieses Feld, um die Einstellungen von "COLOUR" und "FONT" auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

WICHTIG: Mit "Default" werden immer beide Bereiche gleichzeitig zurückgesetzt.

TXT chars for row

Unter dem Bereich "Lyric Colour" finden Sie das Feld "TXT chars for row: 30".

Mit dieser Funktion kann bestimmt werden, wieviele Zeichen eines Textfiles (.txt-File) pro Zeile angezeigt werden.

In diesem Fall darf kein File ablaufen, sondern es muß eine Textdatei aufgerufen werden.

Tippen Sie danach auf das Feld "FONT" und dann auf "Txt chars for row" Es stehen 3 Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die durch Antippen durchgeschaltet werden: 30 (werkseitig), 40 oder 50 Zeichen pro Zeile.

ZOOM - und ZOOM +

Mit diesen beiden Feldern kann die Schriftgröße der Lyrics (nicht der Textfiles...) geändert werden.

Hier muß wieder ein File ablaufen, durch wiederholtes Antippen der Felder wird die Textgröße entweder verkleinert oder vergrößert. Dafür stehen insgesamt 13 Stufen zur Verfügung.(nächste Bilder, die kleinste und die größte Auswahl)

[1] VERZEIH	-	4/4	T:0	Drum B 63	ass Chord 63 63	Orch Right 63 63
Verzeih das ich dich liebe						
auch wenn mein Herz zerbricht						Karaoke
ich schick dir rote Rosen						
verbieten kannst du es nicht						
verzeih das ich dich liebe						
ein letzter Brief an dich						Λ
verbrannt sind meine Flugel						Λ
verzeib das ich dich liebe						
du siehst mich einfach nicht						
Auf der Piazza						V
da sah ich dich stehen						V
amore mio						
Augen wie Sterne						[07:3]
so sagenhaft schön						121
Amore amor						121
						Play Bar
						· · · · · · · · · ·
COLOUR	FONT	Z00M -	200	M +	POS	THON



POSITION

Mit dem Feld "POSITION" wird die Position der Lyrics und auch der Textfiles im Display geändert. Es stehen eine linksbündige (werkseitig) und eine zentrierte Ansicht zur Auswahl.

Zwischen beiden Möglichkeiten kann durch wiederholtes Antippen des Feldes umgeschaltet werden. (nächste Bilder)

Linksbündig:





Zentriert:

DIE SPEICHERUNG DER EINSTELLUNGEN

Wie schon eingangs erwähnt: Alle Einstellungen die im KARAOKE-Menü vorgenommen wurden, bleiben auch erhalten, wenn ein File beendet ist. Die Speicherung kann auch nur vorgenommen werden, wenn ein File zu Ende ist, ansonsten würde das File neu abgespeichert.

Die Karaoke-Einstellungen werden global abgelegt, können also nicht für jedes File individuell gesichert werden.

Drücken Sie zum Speichern den Taster "SAVE" und tippen Sie danach im Display auf "CUSTOM STARTUP".

Viel Erfolg beim Ausprobieren!

Ihr KETRON- MUSIXX Team