

# KETRON


## THEME COLORS

Mit Theme Colors kann die Displayansicht farblich geändert und angepasst werden. Dabei können die Farben der Schaltflächen geändert werden.

Es gibt 4 verschiedene Schaltflächentypen, die angepasst werden können, 2 mit dunkleren Farben und 2 mit helleren Farben. Die dunkleren Schaltflächen haben weißen Text, die helleren haben schwarzen Text.

**DUNKLES FELD 1**


**DUNKLES FELD 2**




**HELLES FELD 1**

**HELLES FELD 2**

Drücken Sie auf MENÜ und tippen Sie auf die Taste THEMENFARBEN, um die Seite zum Bearbeiten von Themen aufzurufen.



## Theme-Bearbeitungsseite



**THEME:** Wählen Sie das zu ändernde Thema aus.

**R, G, B:** Passt die RGB-Komponenten der ausgewählten Farbe an.

**RESET:** Alle Themen werden auf ihr ursprüngliches Aussehen zurückgesetzt. Das Instrument muß neu gestartet werden, um die Grundeinstellungen zu aktivieren.

**APPLY:** Speichert alle Einstellungen. Das Instrument wird neu gestartet, um die Änderungen zu aktivieren. Alle Änderungen können auch im benutzerdefinierten Startup gespeichert werden (drücken Sie SAVE -> CUSTOM STARTUP).



Die Hintergrundfarbe der einzelnen Schaltflächentypen ist eigentlich ein Farbverlauf zwischen zwei Farben. **COLOR 2** und **COLOR 1**.

Jede Grundfarbe des Farbverlaufs kann unabhängig eingestellt werden.

Um jede Farbe anzupassen, tippen Sie auf den entsprechenden Bereich (er wird rot hervorgehoben), tippen Sie auf die Farbkomponente, die Sie anpassen möchten (R, G oder B), und scrollen Sie dann mit dem Rad, bis Sie die gewünschte Farbe erreicht haben.

Tippen Sie auf **APPLY**, um alle Änderungen zu speichern.